Félicitations ! Vous venez d'acquérir un appareil de qualité **Blomberg** conçu pour vous assurer de nombreuses années de service.

Priorité à la sécurité !

Ne branchez pas votre appareil sur une prise de courant tant que vous n'avez pas retiré tous les emballages et les dispositifs de protection.

• Attendez au moins 4 heures avant de brancher l'appareil pour permettre à l'huile de compresseur de se stabiliser si l'appareil a été transporté horizontalement.

• Si vous souhaitez mettre au rebut un vieil appareil dont la porte est munie d'une serrure ou d'un loquet, veillez à ôter correctement ce système de verrouillage pour éviter que des enfants ne s'enferment dans l'appareil.

• Cet appareil a été conçu pour la conservation et la congélation de denrées alimentaires comestibles et doit uniquement servir à ces fins.

• Ne jetez pas l'appareil au feu. Son système d'isolation contient des substances inflammables sans trichlorotrifluoroethane. Nous vous conseillons de contacter votre collectivité locale pour plus d'informations sur sa mise au rebut et les solutions offertes.

• Nous vous déconseillons d'utiliser cet appareil dans une pièce froide non-chauffée (par exemple un garage, une serre, une annexe, une remise, une dépendance, etc.)

Veillez lire attentivement ces instructions pour que l'appareil fonctionne correctement et bénéficier de performances optimales. Si vous ne respectez pas ces instructions, vous risquez de ne plus pouvoir prétendre à la maintenance gratuite pendant la période de garantie. Veillez conserver ces instructions en lieu sûr pour pouvoir vous y référer facilement.

Exigences électriques

Avant de brancher la fiche de l'appareil sur une prise murale, vérifiez que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil correspondent à la tension et à la fréquence électrique de votre habitation.
Nous vous recommandons de brancher cet appareil sur une prise secteur, facilement accessible, au moyen d'une prise à fusible et commutée appropriée.
Avertissement ! Cet appareil doit être relié à la terre.
Seul un technicien qualifié est habilité à réparer l'équipement électrique. Toute réparation inadaptée effectuée par une personne non qualifiée comporte des risques pouvant induire de graves conséquences pour l'utilisateur de l'appareil.

• Ne jetez pas l'appareil au feu **Blomberg**, est engagé dans la protection de l'environnement. Cet appareil, l'un des derniers commercialisés, est donc particulièrement sans danger pour l'environnement. Ses systèmes de refroidissement (R600a) et d'isolation (cyclopentane) contiennent des substances naturelles sans trichlorotrifluoroethane ni hydrofluorocarbone qui sont potentiellement inflammables en cas d'exposition aux flammes. Par conséquent, veillez à ne pas endommager le circuit/les tuyaux de refroidissement de l'appareil lors de son transport ou en cours d'utilisation. En cas de dommage, n'exposez pas l'appareil à une source potentielle d'inflammation et aérez immédiatement la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.
• Nous vous conseillons de contacter votre collectivité locale pour plus d'informations sur la mise au rebut de cet appareil et les solutions offertes.

AVERTISSEMENT: n'obstruez pas les grilles d'aération du châssis de l'appareil ou de la structure intégrée.
AVERTISSEMENT: n'utilisez aucun dispositif ni aucun autre moyen mécanique pour accélérer le processus de dégivrage autre que ceux recommandés par le fabricant.
AVERTISSEMENT: n'endommagez pas le circuit de réfrigération.
AVERTISSEMENT: n'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments, à moins que ce type d'appareils soit recommandé par le fabricant.

Instructions pour le transport

1. L'appareil doit être transporté à la verticale. L'emballage fourni doit rester intact lors du transport.
2. Si l'appareil a été transporté à l'horizontal, il est nécessaire d'attendre au moins 4 heures avant de le mettre en marche pour laisser le système se stabiliser.
3. Le non-respect des instructions susmentionnées peut se traduire par l'endommagement de l'appareil n'impliquant pas la responsabilité du fabricant.
4. L'appareil doit être protégé de la pluie, de l'humidité et des autres influences atmosphériques.

Important !
• Lors du nettoyage et du transport de l'appareil, veillez particulièrement à ne pas toucher la partie inférieure des fils métalliques du condensateur situés derrière l'appareil. Vous risqueriez de vous blesser au niveau des doigts et des mains.
• N'essayez pas de vous asseoir ou de monter sur l'appareil. Il n'a pas été conçu pour ce type d'utilisation. En outre, vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil.
• Veillez à ce que le câble d'alimentation secteur ne soit pas pris sous l'appareil pendant et après son déplacement. Ceci pourrait endommager le câble.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou toucher à ses commandes.

Instructions pour l'installation

1. Ne laissez pas l'appareil dans une pièce où la température peut passer sous 10°C la nuit et/ou plus particulièrement en hiver. Cet appareil est conçu pour fonctionner à température ambiante, c'est-à-dire entre +10 et +32°C. Exposé à des températures inférieures, l'appareil risque de ne pas fonctionner, engendrant ainsi une diminution de la durée de conservation des aliments.

2. Ne placez pas l'appareil à proximité de cuisinières ou de radiateurs et ne l'exposez pas directement aux rayons du soleil, ceci engendrant une tension supplémentaire sur les fonctions de l'appareil. Si vous l'installez à proximité d'une source de chauffage ou d'un congélateur, veillez à respecter les espacements minimums suivants :
Cuisinières: 30 mm
Radiateurs: 300 mm
Congélateurs: 25 mm
3. Veillez à préserver un espace suffisant autour de l'appareil pour garantir la libre circulation de l'air.
• Placez le couvercle d'aération arrière derrière le réfrigérateur pour déterminer la distance entre l'appareil et le mur.
4. L'appareil doit être installé sur une surface plane. Les deux pieds avant sont réglables, au besoin. Pour avoir l'assurance que votre appareil est bien droit, réglez les deux pieds avant en les tournant dans le sens ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que l'appareil soit bien calé au sol. Un réglage approprié des pieds empêche les vibrations et les bruits excessifs.
5. Reportez-vous à la section «Nettoyage et entretien» pour préparer l'appareil à son utilisation.

A la découverte de l'appareil

(Fig. 1)

1. Panneau avant
2. Bac à glaçon
3. Tablette du congélateur
4. Éclairage intérieur
5. Bouton de thermostat
6. Tablettes du compartiment réfrigérateur
7. Bouton de réglage de l'humidité des bacs à légumes
8. Couvercle des bacs à légumes
9. Bac à salade
10. Grille d'aération frontale
11. Pieds avant réglables
12. Casier à oeufs
13. Balconnet
14. Boîte de rangement
15. Châssis métallique
16. Support bouteille
17. Compartiment congélateur
18. Compartiment réfrigérateur

Conseils pour parvenir à une conservation et à une hygiène optimales

1. Le compartiment réfrigérateur est dédié à la conservation à court terme d'aliments frais et de boissons.
2. Le compartiment congélateur est prévu pour et adapté à la congélation et à la conservation de produits surgelés. Vous devez en permanence observer les recommandations en matière de conservation figurant sur l'emballage des aliments.
3. Vous devez conserver les produits laitiers dans le compartiment spécial fourni dans la contre-porte.
4. Vous devez conserver les plats cuisinés dans des boîtes hermétiques.
5. Les produits frais emballés peuvent être conservés sur la tablette, mais les fruits et légumes frais doivent être nettoyés et conservés dans les bacs à légumes.
6. Il est possible de placer les bouteilles dans la contre-porte.
7. Pour conserver de la viande crue, enveloppez-la dans des sacs en polyéthylène que vous placerez sur la tablette la plus basse. La viande crue ne doit pas entrer en contact avec les aliments cuisinés pour éviter toute contamination. Par souci de sécurité, la viande crue ne doit pas être conservée plus de 2 à 3 jours.
8. Pour garantir une efficacité optimale de l'appareil et la libre circulation de l'air froid, vous ne devez pas recouvrir les tablettes amovibles de papier ou de tout autre matériau.
9. Ne conservez pas d'huile végétale sur les balconnets. Les aliments doivent être conservés emballés, enveloppés ou couverts. Laissez les aliments et boissons chaudes refroidir avant de les réfrigérer. Vous ne devez pas conserver les restes d'aliments en conserve dans la boîte d'origine.
10. Vous ne devez pas congeler de boissons gazeuses ni consommer trop froid certains aliments comme les crèmes glacées parfumées.
11. Les températures proches de 0°C endommagent certains fruits et légumes. Par conséquent, enveloppez les ananas, les melons, les concombres, les tomates et autres produits

similaires dans des sacs en polyéthylène.
12. Conservez les alcools forts à la verticale dans des conteneurs bien fermés. Ne conservez jamais au réfrigérateur de produits contenant un gaz propulseur inflammable (distributeurs de crème, bombes aérosols, etc.) ou des substances explosives, à cause du risque d'explosion.

Contrôle et réglage de la température

La température moyenne à l'intérieur du réfrigérateur dépend des facteurs suivants:

• La température ambiante de la pièce (différente suivant les saisons)
• La fréquence d'ouverture des portes
• La conservation d'aliments chauds à l'intérieur de l'appareil
• L'emplacement de l'appareil dans la pièce (exposition aux rayons du soleil)

Les températures de fonctionnement sont contrôlées au moyen du bouton de thermostat (figure 2) que vous pouvez ajuster sur n'importe quelle position entre 1 et 5.

Lorsque le thermostat est réglé sur la position «5», la température moyenne la plus froide est obtenue dans l'appareil. Un réglage sur «1» permet d'obtenir les températures les plus chaudes.

La (figure 3) montre la position idéale du thermostat lorsque la température ambiante de la pièce est comprise entre 15 et 25°C.

La (figure4) montre la position estivale lorsque la température ambiante de la pièce avoisine les 32 °C.

La (figure 5) montre la position hivernale lorsque la température ambiante de la pièce avoisine les 10 °C.

La (figure 6) montre que vous pouvez éteindre l'appareil en réglant le bouton de thermostat sur «0».

Avant la mise en marche

Contrôle final
Avant de mettre l'appareil en marche, vérifiez que:
1. Les pieds ont été réglés pour mettre l'appareil parfaitement à niveau.
2. L'intérieur de l'appareil est sec et l'air peut circuler librement derrière.
3. L'intérieur de l'appareil est propre conformément aux recommandations fournies dans la section «Nettoyage et entretien».
4. La fiche a été branchée sur une prise murale et l'alimentation secteur fonctionne. Lorsque la porte est ouverte, l'éclairage intérieur s'allume.

Veuillez noter que:
5. Vous entendrez un bruit au démarrage du compresseur. Le liquide et les gaz enfermés à l'intérieur du système de réfrigération peuvent également faire du bruit que le compresseur fonctionne ou non. Ceci est tout à fait normal.
6. Une légère ondulation du haut de la caisse de l'appareil est tout à fait normale du fait du procédé de fabrication utilisé; il ne s'agit pas d'un défaut.
7. Nous vous recommandons de régler le bouton de thermostat sur la position centrale et de contrôler la température pour vous assurer que l'appareil maintient les températures de conservation souhaitées (reportez-vous à la section «Contrôle et réglage de la température»).
8. Ne remplissez pas l'appareil juste après sa mise en marche. Attendez que la température de conservation appropriée soit atteinte. Nous vous recommandons de vérifier la température au moyen d'un thermomètre précis (reportez-vous à la section «Contrôle et réglage de la température»).

Conservation des aliments surgelés

Votre congélateur convient à la conservation à long terme des aliments surgelés commercialisés, ainsi qu'à la congélation et à la conservation d'aliments frais.
Pour conservez des aliments frais congelés par vos soins, reportez-vous au guide des durées de conservation figurant sur la contre-porte.
En cas de panne de courant, n'ouvrez pas la porte. Si la panne de courant est inférieure à 23 heures, elle n'aura aucune incidence sur les produits surgelés. Si elle dure plus longtemps, il est nécessaire de vérifier les aliments et, le cas échéant, de les consommer immédiatement ou de les cuire avant de les recongeler.

Congélation d'aliments frais

Veuillez observer les instructions suivantes pour obtenir des résultats optimaux.
Ne congelez pas une trop grande quantité d'aliments en même temps. Plus le cœur des aliments est congelé directement et rapidement, mieux la qualité des aliments est préservée.
Ne dépassez pas la capacité de congélation de votre appareil en 24 h.
Si vous mettez un aliment chaud dans le compartiment congélateur, le dispositif de réfrigération va fonctionner en continu jusqu'à ce que l'aliment soit complètement congelé. Ceci peut temporairement conduire à un refroidissement excessif du compartiment réfrigérateur.
Lors de la congélation d'aliment frais, laissez le bouton de thermostat sur la position centrale.
Vous pouvez congeler de petites quantités d'aliments, jusqu'à 1/2 kg, sans toucher au réglage du bouton de contrôle de la température.
Veillez à ne pas mélanger d'aliments déjà congelés avec des aliments frais.

Symboles relatifs aux produits surgelés et calendrier de congélation

Les symboles alimentaires sont illustrés sur la contre-porte du congélateur.
Les chiffres en regard des symboles alimentaires représentent la durée de conservation en toute sécurité des aliments en mois.
Respectez les dates d'utilisation indiquées sur les emballages des aliments surgelés prêt à l'emploi.

Procédure d'utilisation des accessoires

Commandes de réglage de l'humidité des bacs à légumes
Ce système a été conçu pour conserver vos légumes frais sans qu'ils perdent leur eau.
A cet effet, de l'air froid circule autour du bac à légumes. Vous pouvez réguler la quantité d'air froid circulant hors du bac à légumes à l'aide des commandes situées à l'avant de son couvercle. Vous pouvez régler le bouton de réglage de l'humidité sur la position appropriée pour ajuster le degré d'humidité et de froid des aliments contenus à l'intérieur. Si vous souhaitez augmenter le refroidissement des aliments, réglez le bouton sur la position ouverte. Au contraire, si vous souhaitez qu'ils soient moins froid et préservent leur eau pendant une période prolongée, réglez le bouton sur la position fermée. Les positions intermédiaires vous permettent de régler le refroidissement et la rétention d'eau comme vous le souhaitez.
Boîte de rangement
La boîte de rangement est utilisée comme illustré sur les (figures 9, 10 et 11).
Fabrication de glaçons
Remplissez au trois quart d'eau le bac à glaçon et placez-le au congélateur.

Fabrication de glaçons

Remplissez au trois quart d'eau le bac à glaçon et placez-le au congélateur.

Dégivrage

A) Compartiment réfrigérateur
Le compartiment réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau de dégivrage circule dans le tuyau d'écoulement via un conteneur de récupération situé au fond de l'appareil (figure 7).
Lors du dégivrage, des gouttelettes d'eau peuvent apparaître au fond du compartiment réfrigérateur où se trouve un évaporateur masqué. Certaines gouttelettes peuvent rester sur la cuve interne et regivrer une fois le dégivrage terminé. N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants comme un couteau ou une fourchette pour retirer les gouttelettes qui ont regivrée.
Si, à un moment quelconque, l'eau de dégivrage ne s'écoule plus dans le conduit de récupération, vérifiez qu'aucune particule alimentaire ne bouche le tuyau d'écoulement. Vous pouvez nettoyer le tuyau d'écoulement à l'aide d'un nettoie-pipe ou de tout autre objet similaire.
B) Compartiment congélateur
Le dégivrage est propre et très simple, grâce à un bassin spécial de récupération de l'eau de dégivrage.
Dégivrez le compartiment congélateur deux fois par an ou lorsqu'une couche d'environ 7 (1/4") mm de givre s'est formée. Pour procéder au dégivrage, éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise secteur.
Enveloppez tous les aliments dans plusieurs couches de papier journal et conservez-les dans un endroit froid (un réfrigérateur ou un garde-manger par exemple).
Vous pouvez poser des conteneurs remplis d'eau chaude dans le congélateur pour accélérer le dégivrage.
N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants comme un couteau ou une fourchette pour retirer le givre.
N'utilisez jamais de sèche-cheveux, de réchaud électrique ou tout autre appareil électrique pour procéder au dégivrage.
Retirez l'eau de dégivrage récupérée au bas du compartiment de congélation. Le dégivrage terminé, séchez entièrement l'intérieur. Branchez la fiche sur la prise murale et allumez l'appareil.

Remplacement de l'ampoule d'éclairage intérieur

Si l'ampoule ne fonctionne plus, éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise secteur. Vérifiez que l'ampoule est correctement vissée dans son support, rebranchez l'appareil et rallumez-le.
Si l'ampoule ne fonctionne toujours pas, procurez-vous une ampoule à vis de type E14 15 watts (max.) dans une quincaillerie et installez-la
(figure 8). Jetez précautionneusement l'ampoule grillée immédiatement.

Nettoyage et entretien

1. Nous vous recommandons d'éteindre l'appareil et de le débrancher de la prise secteur avant de procéder au nettoyage.
2. N'utilisez jamais d'objets tranchants, de substances abrasives, de savon, de nettoyant ménager, de détergent ou de cire pour nettoyer l'appareil.
3. Nettoyez la caisse de l'appareil à l'eau tiède et essuyez-la.
4. Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec un chiffon humide trempé dans une solution contenant une cuillère à café de bicarbonate de sodium pour une pinte d'eau, puis essuyez.
5. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le boîtier de contrôle de la température.
6. Si vous ne devez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, éteignez-le, videz-le, nettoyez-le et laissez la porte entrouverte.
7. Nous vous recommandons de polir les parties mécaniques de l'appareil (extérieur de la porte, parois latérales de la caisse) avec une cire à base de silicone (vernis spécial voiture) pour protéger la finition haute qualité de la peinture.
8. Une fois par an, vous devez retirer la poussière qui s'est accumulée sur le

condensateur, situé derrière l'appareil, au moyen d'un aspirateur.

9. Vérifiez les joints des portes régulièrement pour vous assurer qu'ils sont propres et non souillés par des particules alimentaires.

10. Vous ne devez jamais:
• Nettoyer l'appareil avec des accessoires non adaptés, comme les produits à base de pétrole.
• Soumettre l'appareil à des températures élevées en quelque manière que ce soit.
• Nettoyer, frotter, etc. l'appareil avec des matériaux abrasifs.
11. Retrait du couvercle du compartiment produits laitiers et du balconnet:
• Pour retirer le couvercle du compartiment produits laitier, commencez par soulever le couvercle d'environ 2,5 cm, puis retirez-le par le côté comportant une ouverture dans le couvercle.
• Pour retirer un balconnet, videz-le, puis poussez simplement le balconnet vers le haut à partir de la base.
12. Veillez à ce que le conteneur en plastique spécial, situé au fond de l'appareil et servant à récupérer l'eau de dégivrage, reste propre en permanence. Si vous souhaitez retirer le bac pour le nettoyer, procédez comme suit:
• Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise secteur.
• Sertissez doucement le goujon sur le compresseur à l'aide d'une paire de pince, afin de pouvoir retirer le balconnet.
• Soulevez-le.
• Nettoyez-le et séchez-le.
• Procédez au réassemblage en exécutant la procédure dans l'ordre inverse.
13. Vous devez retirer les dépôts de glace en excès régulièrement à l'aide du grattoir en plastique fourni. Une importante accumulation de glace diminuera les performances du congélateur.

A faire et à ne pas faire

A faire- Nettoyez et dégivrez votre appareil régulièrement (reportez-vous à la section «Dégivrage»)
A faire- Conservez la viande et la volaille crues sous les aliments cuits et les produits laitiers.
A faire- Nettoyez les légumes et retirez les feuilles non comestibles.
A faire- Ne retirez pas la tige des salades, des choux, du persil et des choux-fleurs.
A faire- Enveloppez le fromage dans un papier gras, puis placez-le dans un sac en polyéthylène, en supprimant autant d'air que possible. Pour profiter au maximum de sa saveur, sortez-le du compartiment réfrigérateur une heure avant de le consommer.
A faire- Enveloppez la viande et la volaille crues sans la comprimer dans un film en polyéthylène ou en aluminium, afin d'éviter tout dessèchement.
A faire- Enveloppez le poisson et les abats dans des sacs en polyéthylène.
A faire- Enveloppez les aliments dégageant une forte odeur ou susceptibles de sécher dans des sacs en polyéthylène ou du papier en aluminium. Vous pouvez également les placer dans une boîte hermétique.
A faire- Enveloppez correctement le pain pour qu'il reste frais.
A faire- Mettez au frais le vin blanc, la bière et l'eau minérale avant de les servir. Vérifiez le contenu du congélateur de temps en temps.
A faire- Conservez les aliments le moins longtemps possible et respectez les mentions «Date limite de consommation» et «A consommer avant le» etc., ainsi que les dates.
A faire- Conservez les aliments congelés commercialisés conformément aux instructions indiquées sur les emballages.
A faire- Choisissez toujours des aliments frais de bonne qualité et veillez à ce qu'ils soient parfaitement propres avant de les congeler.
A faire- Préparez les aliments frais en petites portions pour la congélation, afin de

garantir une congélation rapide.

A faire- Enveloppez tous les aliments dans du papier aluminium ou des sacs de congélation en polyéthylène et veillez à supprimer tout l'air contenu dans l'emballage.

A faire- Enveloppez immédiatement les aliments après leur achat et placez-les au congélateur aussi rapidement que possible.

A faire- Décongelez les aliments en les plaçant dans le compartiment réfrigérateur.

A ne pas faire- Ne conservez pas de bananes dans le compartiment réfrigérateur.

A ne pas faire- Évitez de conserver les melons dans le compartiment réfrigérateur. Vous pouvez cependant les réfrigérer sur de courtes périodes à condition de les envelopper pour empêcher qu'ils ne parfument d'autres aliments.

A ne pas faire- Ne recouvrez pas les tablettes au moyen de matériaux de protection qui pourraient entraver la circulation de l'air.

A ne pas faire- Ne conservez aucune substance toxique ou dangereuse dans cet appareil. De fait, il a été conçu uniquement pour la conservation d'aliments comestibles.

A ne pas faire- Ne consommez aucun aliment qui a été réfrigéré pendant une période excessive.

A ne pas faire- Ne conservez pas dans la même boîte des aliments frais et cuits. Vous devez les emballer et les conserver séparément.

A ne pas faire- Ne laissez pas les aliments en cours de décongélation ou le jus des aliments couler sur d'autres aliments.

A ne pas faire- Ne laissez pas la porte ouverte trop longtemps car ceci augmente le coût de fonctionnement de l'appareil et engendre une formation excessive de glace.

A ne pas faire- N'utilisez pas d'objets tranchants comme un couteau ou une fourchette pour retirer la glace.

Ne placez pas d'aliment chaud dans l'appareil. Laissez-le refroidir d'abord.

Ne mettez pas de bouteilles pleines ni de canettes de boisson gazeuse fermées dans le congélateur car elles pourraient exploser.

A ne pas faire- Ne dépassez pas la charge de congélation maximale lors de la congélation d'aliments frais.

A ne pas faire- Ne donnez pas à des enfants de la crème glacée ou des sorbets juste après leur sortie du congélateur. La faible température pourrait leur «brûler» les lèvres.

A ne pas faire- Ne congelez pas de boissons gazeuses.

A ne pas faire- N'essayez pas de conserver des aliments congelés qui ont été décongelés. Vous devez les consommer dans les 24 heures ou les cuire, puis les recongeler.

Ne retirez rien du congélateur les mains mouillées.

A ne pas faire- N'essayez pas de rouvrir le compartiment congélateur pendant la minute qui suit sa fermeture.

A ne pas faire- Comme la pression intérieure et la pression extérieure du compartiment congélateur sont équilibrées, l'ouverture de la porte sera très difficile. Ceci est tout à fait normal.

Dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas lorsque vous l'allumez, vérifiez:

• Que la fiche est correctement insérée dans la prise et que l'alimentation secteur fonctionne (pour ce faire, branchez un autre appareil sur l'alimentation secteur).

• si le fusible a sauté/le disjoncteur s'est déclenché/le dispositif de commutation principal a été mis hors tension.

• Que vous avez correctement réglé le bouton de contrôle de la température.

• Que la nouvelle fiche est correctement câblée si vous avez remplacé la prise ajustée moulée.

Si, après avoir effectué toutes ces vérifications, l'appareil ne fonctionne toujours pas, contactez le revendeur qui vous a vendu l'appareil. Veillez à effectuer les vérifications ci-dessus car des frais vous seront facturés si aucun dysfonctionnement n'est découvert.

RÉVERSIBILITÉ DES PORTES (figure 12)

1- Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise secteur.
2- Retirez les aliments, les accessoires amovibles et les garnitures de l'appareil et des balconnets.
3- Desserrez les boulons et retirez la charnière centrale tout en tenant les portes. (1)
4- Retirez la porte du compartiment congélateur de la charnière supérieure en la faisant glisser vers le bas et en la tirant vers l'avant. (2)
5- Retirez la porte du compartiment réfrigérateur en la soulevant. (3)
6- Retirez les couvercles en plastique sur la garniture supérieure avant. (4)
7- Desserrez les boulons de la charnière supérieure, puis retirez-la. (5)
8- Remettez en place les chevilles sur le côté opposé. (6)
9- Retirez la garniture inférieure avant. (7)
10- Couchez précautionneusement l'appareil sur le dos (8) (le cas échéant, faites vous aider d'une tierce personne).
11- Dévissez et retirez les pieds situés à gauche. (9)
12- Dévissez et retirez la charnière inférieure. (10)
13- Remettez en place sur le côté opposé les couvercles en plastique en haut de la porte du compartiment réfrigérateur. (11)
14- Dévissez et retirez la fixation de charnière centrale de la porte du congélateur. (12)
15- Vissez et remettez en place la nouvelle fixation de charnière centrale fournie dans le sac IB sur le côté opposé. (13)
16- Remettez en place la fixation de charnière et le pivot sur la porte du réfrigérateur. (14)
17- Dévissez et remettez en place la fixation de charnière inférieure. (15)
18- Desserrez le boulon de l'axe sur la charnière inférieure. Fixez l'axe sur l'autre orifice de la charnière et serrez le boulon dans cette nouvelle position. (16)
19- Fixez la charnière inférieure et les autres pieds, puis serrez les vis. (17)
20- Retirez le pivot en plastique du côté opposé sur la garniture inférieure avant. (18)
21- Fixez la garniture inférieure avant sur la charnière inférieure et les autres pieds. (19)
22- Faites pivoter la charnière supérieure de 180°. Dévissez l'axe de la charnière et fixez-la sur le côté opposé. (20)
23- Fixez la charnière supérieure et serrez les boulons. (21)
24- Fixez le couvercle en plastique sur la garniture supérieure avant. (22)
25- Placez la porte du réfrigérateur sur la charnière inférieure et fixez-la à la caisse de l'appareil. (23)
26- Placez la charnière centrale sur la porte du réfrigérateur (24), puis placez précautionneusement la porte du congélateur entre les charnières supérieure et centrale. (25)
27- Fixez la charnière centrale. Ajustez les portes et serrez les boulons. (26)
28- Redressez précautionneusement l'appareil (le cas échéant, faites vous aider d'une tierce personne) et réglez les pieds avant.
29- Retirez les chevilles en plastique sur les portes. Dévissez les poignées. Remettez les poignées en place sur le côté opposé de chaque porte. Serrez les vis et remettez les chevilles en plastique en place. (27)
30- Remplissez de nouveau l'appareil (accessoires amovibles et garnitures).
31- Attendez au moins 4 heures avant de mettre l'appareil en marche pour laisser le système se stabiliser.